

SENSICO

SENSICO CAR

מדריך הפעלה - דגם A601

מפיץ ריח לרכב ולחללים קטנים

מדריך זה מבוסס על חוברת היצרן
שסופקה עם המכשיר.

מפרט טכני

דגם	A601
מידות	70 x 133 מ"מ
מתח כניסה	5V
הספק	1.5W
קיבולת בקבוק	10 מ"ל
משקל	228 גרם
צריכת תמצית	0.03-0.07 מ"ל לשעה
שטח כיסוי	10-30 מ"ק
סוללה	450mAh
טעינה	USB Type-C

חלקי המכשיר

יציאת ריח בחלק העליון, כניסת אוויר בראש האטומיזר, בקבוק תמצית 10 מ"ל, כפתור שליטה, נוריות חיווי וחיבור Type-C.

מילוי והתקנה

1. משכו בעדינות כלפי מעלה את ראש האטומייזר יחד עם הבקבוק.
2. הבריגו את הבקבוק החוצה ומלאו בתמצית ריח מתאימה.
3. הבריגו את הבקבוק בחזרה לראש האטומייזר.
4. החזירו את ראש האטומייזר והבקבוק למכשיר.
5. ודאו שפתח האוורור של הבקבוק פונה לכיוון החריץ בגוף המכשיר.

הפעלה ועוצמות

המכשיר כולל 4 דרגות עבודה. נוריות החיווי מציגות את הדרגה שנבחרה.

דרגה	עבודה	הפסקה
G1	6 שניות	360 שניות
G2	6 שניות	180 שניות
G3	10 שניות	280 שניות
G4	10 שניות	140 שניות

טעינה

הטעינה מתבצעת באמצעות Type-C. בזמן טעינה הנורה האדומה מהבהבת. בסיום הטעינה הנורה האדומה נכבית. כאשר הסוללה מתרוקנת הנורה

האדומה נדלקת. זמן הטעינה המצוין
בחוברת הוא כ-2 שעות.

אזהרות ותחזוקה

- יש לשמור את המכשיר במצב אנכי.
הטיה או השכבה עלולות לגרום
לנזילת תמצית ולנזק.
- אין לפרק, לשנות או לתקן את
המכשיר באופן עצמאי.
- לפי חוברת היצרן אין להשתמש
במטען מהיר. יש להשתמש בטעינת ^{5V}
מתאימה.
- אם אין פיזור או שהפיזור חלש, יש
לבדוק אם ראש האטומיזר,
המשאבה, הצינור או האטמים
חסומים, רופפים או פגומים.
- במקרה של נזילה יש לבדוק
שהבקבוק מהודק ושהאטמים תקינים.

- במקרה של רעש חריג יש להפסיק שימוש ולבדוק את המשאבה.

חשוב

יש לשמור את המכשיר זקוף כאשר
הבקבוק מכיל תמצית ריח.