


SENSICO CAR PRO

מדריך הפעלה ובטיחות




מפיץ ריח חכם לרכב ולבית

מיכל 10 מ"ל | 4W | 5V Type-C

מפרט טכני


מידות	141×71×71 מ"מ
משקל	280 גרם
מתח טעינה	Type-C 5V
הספק	4W
קיבולת מיכל	10 מ"ל
נפח כיסוי לפי היצרן	10-50 מ"ק

מילוי תמצית הריח



1. משכו כלפי מעלה את ראש האטומיזר יחד עם בקבוק תמצית הריח.
2. הבריגו החוצה את בקבוק התמצית, מלאו בתמצית ריח מתאימה, הבריגו אותו בחזרה לראש האטומיזר והחזירו את היחידה למכשיר.

כפתורים ומצבי עבודה



- כפתור הפעלה - לחיצה ארוכה של כ-2 שניות להפעלה או לכיבוי. בעת ההפעלה נשמעים שני צפצופים ונורית כחולה נדלקת.
- מצב רכב - מיועד לעבודה ברכב. לפי החוברת, המכשיר מתחיל ומפסיק את פעולתו יחד עם הרכב ואין שימוש בטיימר במצב זה.
- מצב בית - מאפשר לבחור אחת משלוש דרגות פיזור.
- כפתור טיימר לבית - מאפשר לקבוע כיבוי אוטומטי לאחר 2, 4 או 6 שעות.
- מצב ברירת המחדל בעת ההפעלה הוא מצב רכב בדרגה הראשונה.

דרגות פיזור במצב רכב / בית

מחזור עבודה	חיווי	דרגה
עבודה 5 שניות, הפסקה 240 שניות	נורית כחולה אחת	דרגה 1
עבודה 15 שניות, הפסקה 180 שניות	2 נוריות כחולות	דרגה 2
עבודה 30 שניות, הפסקה 120 שניות	3 נוריות כחולות	דרגה 3


טיימר במצב בית

- נורית אחת - כיבוי אוטומטי לאחר 2 שעות.
- 2 נוריות - כיבוי אוטומטי לאחר 4 שעות.
- 3 נוריות - כיבוי אוטומטי לאחר 6 שעות.


חיווי טעינה

- סוללה חלשה - נורית אדומה מהבהבת.
- בטעינה - נורית אדומה דולקת קבוע.
- טעינה מלאה - נורית ירוקה דולקת קבוע.

גרסת תאורת כוכבים - אם קיימת בדגם שלכם



- לחיצה ארוכה של 2 שניות - הפעלה או כיבוי.
 - לחיצה קצרה - הפעלה או כיבוי של תאורת הכוכבים.
- התראת הטיה - בגרסה התומכת



כאשר המכשיר מוטה מעבר לכ- 45° בזמן עבודה או טעינה, הוא מצפצף למשך כ-10 שניות. מטרת ההתראה היא לצמצם סיכון לנזילת תמצית. אם למכשיר שלכם אין תאורת כוכבים או התראת הטיה, ניתן להתעלם מסעיף זה.

תחזוקה וניקוי

- היצרון ממליץ לבצע ניקוי לפחות אחת ל-2-1 חודשים.
- אם המכשיר לא היה בשימוש זמן ממושך, יש לנקות את הפייה והמערכת לפני חזרה לשימוש.

- לפי החוברת, הניקוי מתבצע באמצעות אלכוהול תעשייתי 95%: מלאו מעט אלכוהול בבקבוק ריק, הפעילו את המכשיר 10-15 דקות, כבו ורוקנו את האלכוהול.

הוראות בטיחות

- בזמן הובלת המכשיר יש לרוקן את מיכל התמצית כדי למנוע נזילה ונזק.
- כאשר יש תמצית במכשיר, יש לשמור אותו זקוף. אין להפוך או להטות אותו.
- אין להשתמש בכבל, מחבר טעינה או מקור מתח פגומים.
- אין לפגוע בסוללת הליתיום.
- אין לפתוח או לפרק את המכשיר באופן עצמאי.

אחריות

חוברת היצרן מציינת אחריות של 12 חודשים ממועד הרכישה למכשיר תקין וחדש, בכפוף לתנאי האחריות.

- האחריות כוללת שירות תיקון וחלקים בהתאם לתנאי היצרן. תמצית הריח אינה כלולה.

- יש לשמור חשבונית רכישה ואסמכתת אחריות לצורך שירות.

- האחריות אינה חלה על נזק מתאונה או אש, שימוש לא נכון, תיקון בידי גורם לא מקצועי, נזק בהובלה, תחזוקה לקויה או שימוש יתר.

הערה: תנאי האחריות המחייבים ללקוח הם תנאי האחריות של **SENSICO** והדין החל בישראל.

SENSICO CAR PRO

מדריך זה מבוסס על חוברת היצרן שסופקה עם המכשיר.